

HOLZKNECHT FUNK "BASIC"

Funktionen: Ziehen, Lösen, Kurzlösen
Seilausstoß



Lieferumfang: Empfänger, Sender mit 9 V Batterie,
Antenne, Gurt

HOLZKNECHT FUNK "STANDARD"

Funktionen: Ziehen, Lösen, Kurzlösen
Seilausstoß
Vorbereitet für Gas + und -



Lieferumfang: Empfänger, Sender mit 9 V Batterie,
Antenne, Gurt



Das "KIPP STOP" System ist eine aktive Sicherheits-
einrichtung welches zur Vermeidung typischer Unfälle
durch Aufbäumen und Umstürzen von forstwirtschaftlichen
Zugfahrzeugen mit Funkseilwinden dient.

**SERIENMÄSSIG BEI ALLEN ELEKTROHYDRAULISCHEN
HOLZKNECHT FORSTSEILWINDEN.**



HOLZKNECHT FUNK "PROFI"

Funktionen: Ziehen, Lösen, Kurzlösen
Schalter für Seilausstoß
Vorbereitet für Gas + und -
Motor Start und Motor Stop



Lieferumfang: Empfänger, Sender mit 9 V Batterie,
Antenne, Gurt

GROSS FUNK "PROFI"

Funktionen: Ziehen, Lösen, Kurzlösen
Schalter für Seilausstoß
Vorbereitet für Gas + und -
Motor Start und Motor Stop



Lieferumfang: Empfänger, Sender m. Wechselakku,
Antenne, Ladegerät, Tasche mit Gurt